

Door Clean™



ドアクリン ハンズフリー ドアオープナー


取扱説明書


このたびは、ドアクリン ハンズフリー ドアオープナー（以降「本製品」）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、ハンズフリー ドアオープナーの取り扱い方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、いつでも読めるよう大切に保管しておいてください。

なお、本製品の製造・出荷に関しては万全を期しておりますが、万一、製品不良やご不明な点がございましたら裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。また、弊社の瑕疵が認められない場合の返品や賠償には応じることができませんので、ご了承ください。

■ 絵表示の意味


 警告	この表示の注意事項を守らないと、人が死亡または重傷を負う可能性がある場合を示しています。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、人が軽傷または中程度の障害を負う可能性がある場合を示しています。
注記	この表示の注意事項を守らないと、物的損害が発生する可能性がある場合を示しています。


 「してはいけない」ことを示します。


 「しなければならないこと」を示します。



安全にお使いいただくために


取り付け・取り扱いの前に、ここに記載している内容をよく読み必ずお守りください。


 **警告**


 **ねじ留めの場合は、完全にねじ込んでねじの頭と製品にすき間がないことを確認してください。ねじがとび出ているとけがをする恐れがあります。**


 **扉を開ける際は、前腕（ひじから手首まで）を扉と並行にして開けてください。不自然な体勢で開けると骨折などのけがをする恐れがあります。**






 **注意**


 **本製品に物を掛けたり本来の目的（扉を開けること）以外で使用しないでください。製品の落下や破損により、けがをする恐れがあります。**



 **指定の素材以外の扉には取り付けしないでください。製品の落下や扉の破損により、けがをする恐れがあります。**



 **幼いお子様が触ることのできる位置には取り付けしないでください。思わぬ事故の原因となります。**


 **指定の素材以外の扉には取り付けしないでください。製品の落下や扉の破損により、けがをする恐れがあります。**

 **注意**


 **ラッチは必ず無効化してください。ラッチが掛かったまま開こうとするとけがをする恐れがあります。**


 **本製品は必ず引いて開く側の扉面に取り付けてください。** 

 **本製品は腕を立てた状態で使用できるように取り付けしてください。** 

 **使い方がわかるように、ステッカーは目にとまりやすいところに必ず貼ってください。**

注記

 **防犯上、玄関など外部に面した扉には使用しないでください。**

 **1日～数日に一度は、本製品の取り付け状態に緩みやがたつきがないことを確認してください。緩みやがたつきが見られる場合は無理に使用せずに、再度取り付け直してください。**

梱包品の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。取り付けの前にすべてが揃っているかを確認してください。なお、出荷には万全を期しておりますが、万一不足品や破損などがありましたら、取り付けをしないですぐに販売店または裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

- 本体 ----- 1個
- ねじ ----- 4本
- 両面テープ ----- 2枚
- ステッカー ----- 1枚
- 緩衝材 ----- 1枚
- ラッチ無効化用プレート&テープ ----- 各1枚
- 取扱説明書 ----- 1枚

開梱後の梱包箱や緩衝材を廃棄する場合は、ご使用地域の法令やルールに従って廃棄してください。

製品仕様

型番	白色：DC-WT	素材	鋼材
	黒色：DC-BL*	大きさ	約 84×78×116 (mm)
	茶色：DC-BR*	質量	約 300g
	※：発売予定	穴サイズ	φ 約5 mm

特許・意匠出願済

取り付け場所の確認

取り付け作業の前に取り付ける扉の条件をご確認ください。本製品は、木製扉に付属のねじで固定することを推奨します。ただし、金属製扉などねじ留めができない場合は、付属の両面テープでの固定も可能です。

■ 扉の条件

- 表面に凹凸がないこと
- 本製品を適切な位置に取り付けられること
- 木製扉の場合、板厚が15mm以上であること
- 表面の塗装が容易にはがれないこと
- 両面テープで貼り付ける場合、水平荷重（引っ張り力）が5kg以下で開くこと


取り付け方法

以下に記載する方法に従って、本製品を扉に取り付けてください。

取り付け位置を決める


腕の位置に合わせて取り付け場所を決めます。

- ❗ 扉の端から約10～15cm離し、必ず下図の向きになるように取り付けてください。



緩衝材を貼る


緩衝材の保護シートをはがして、製品内側の右図の位置に貼り付けます。



ねじ留めの方法


- 1 扉板の厚さが付属ねじの長さに対して適切であることを確認します。

- ⊖ 付属されているねじ以外を使用しないでください。



- 2 プラスドライバーを使用し、付属のねじ4本で固定します。


- ❗ 本製品が扉からはみ出したり、斜めになったりしないよう注意してください。



両面テープ貼り付けの方法


- ⊖ 扉を開く際の水平荷重(引っ張り力)が5kg以上ある場合は、両面テープでのご使用はできません。

- 1 付属の両面テープ(2枚)の片面の保護紙をはがし、本製品裏面に貼り付けます。



- 2 貼り付け面の保護紙をはがし、本製品を扉に貼り付けます。

- ❗ 貼り付け後は、30秒ほど強く扉に押さえつけて、取れないことを確認してください。




取り付け後


- 1 付属のラッチ無効化プレートを手元のストライク部にテープで貼り付けます。

扉を閉めてもラッチがかからないことを確認してください。


- ⊖ ストライク穴の幅が25mm以上ある扉には、使用できません。



- 2 本製品周辺の目立つ所に付属のステッカーを貼ってください。




- 3 取り付け後(および1日～数日に一度)は、本製品の取り付け状態に緩みやがたつきがないことを確認してください。



使いかた

本製品の横から腕を差し入れて、手前に引いてください。

- ❗ 扉の反対側から急に引かれたときなど緊急の場合は、即座に腕を横に外して扉から離れてください。



消耗品について

以下の消耗品は下表に示すものをご購入いただくか同等のものをご使用ください。

ねじ	タッピングねじM5/長さ14mm
両面テープ	3M製 超強力両面テープ
ラッチ無効化テープ	アルミガラスクロステープ ※セロテープなど容易にはがれる物は不可

取り外し・廃棄について

ねじ留めの場合は、プラスドライバーでねじ4本を外して、本製品を取り外します。

両面テープの場合は、扉表面を傷めないように注意して取り外してください。

本製品を廃棄する場合は、ご使用地域の法令やルールに従って廃棄してください。

こんなときは

- 扉からはがれる ▶ 取り付け場所の状態や素材を確認し、再度、付け直してください。
- 扉を開けにくい ▶ 取り付け場所を変えて付け直してください。

販売元・お問い合わせ先

株式会社 ファンプロジェクト
TEL: 03-4400-9849 Mail: info@fun-projects.com
URL: <http://www.fun-projects.com/>